










	Painel de Display Dinâmico (DDP)
	Compart. de Chave com Serviço
	Controlador da Lateral da Cama
	Controle Magnético Porta/Janela
	Leitor de Acesso
	Aquecedor de Água
	AVAC
	Sensor PIR
	Sensor Cobra 180°
	Cortina Motorizada
	Canal ON/OFF
	Canal do Dimmer


Como Funciona?

Para Economia de Energia

- A** - Quando a porta abre e fecha logo em seguida, o sistema verifica se há movimento dentro do quarto (Quarto + Banheiro)
1. Se for detectado movimento = o fornecimento de energia continua ativo.
 2. Se nenhum movimento for detectado por 20 minutos, o modo de economia de energia é acionado.
 3. Se for detectado movimento durante o funcionamento do modo de economia de energia ou se a porta for aberta = Energia restabelecida
- B** - Pode ser programado para acompanhar o período de aula.
- C** - Aquecedor de água (programar)
- D** - Ponto de ajuste baixo/alto do Ar Condicionado
- E** - Manutenção do Ventilador para Circulação de Ar (Verão/Férias)
- F** - Se a Porta/Janela for esquecida aberta

Para Conforto / Serviço / Bem-estar

- A** - No momento de Dormir + (Programação) o Ar Condicionado opera em temperatura diferente da Temperatura Final, para Bem-estar dos ocupantes do quarto (exemplo: 18°C - Acordar em 25°C)
- B** - Controle na lateral da Cama / Remoto
- C** - Solicitação de Serviço (Aula /Aguardar Lavanderia/Não Perturbe)
Se a função Não Perturbe for acionada = Luz de Entrada Pisca Sem Campanha
- D** - Segurança para o Quarto, caso a porta seja esquecida aberta
- E** - Se detectado Movimento = Luz acesa no Corredor e Banheiro



Nome do Produto	Qtd
Zone Beast (Campainha, Dimerização com 3 Conexões da Campainha, 8 on/off, AVAC, Aquecedor de Água)	1
Campainha da Porta com Leitura para Acesso via Cartão	1
Compart. de Chave Energizado com função Serviço	1
Sensor de Movimento para Banheiro	1
Cobra 180° + 3 PIR	1
Energia Auxiliar	1
DDP	1
Controle Remoto com 4 ambientes	1
Controlador de Lateral da Cama	1

CABOS	
	LAN
	S-Bus
	Sem Fio

A DDP <ul style="list-style-type: none"> ✓ Código de Segurança ✓ Iluminação ✓ Cenários ✓ Dimerização ✓ Ar Condicionado ✓ Música ✓ Cortina ✓ Termostato de Temperatura ✓ Mídia ✓ Outros ✓ Caldeira 	B Zone Beast <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dimerização de 3 canais ✓ Relés de Acionamento da Cortina ✓ Iluminação & Relés de 9 canais ✓ 1 Caldeira Potente 16amp (Aquec. Água) ✓ Controlador Ar Cond. (Ventilador 3 Veloc.) ✓ Sensor de Temperatura ✓ Controlador de Intens. 0-10V (Dimmer) ✓ Controlador do Ventilador com 3 Veloc. 	C Controlador Lateral de Cama <ul style="list-style-type: none"> ✓ DND (Não Perturbe) ✓ Limpar Quarto ✓ Lavanderia ✓ Iluminação ✓ Ambientes ✓ Cortina ✓ Clima 	D Acesso Campainha Porta <ul style="list-style-type: none"> ✓ Campainha da Porta ✓ DND (Não Perturbe) ✓ Limpar Quarto ✓ Lavanderia ✓ Iluminação
E Controle Remoto <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ambientes ✓ Iluminação ✓ Dimerização ✓ Música ✓ Ar Condicionado ✓ Outros 	F Compartimento da Chave <ul style="list-style-type: none"> ✓ DND (Não Perturbe) ✓ Limpar Quarto ✓ Lavanderia ✓ Iluminação 	G Sensor PIR <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sensor de Movimento ✓ Segurança 	H RSIP <ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitor Central ✓ WiFi Central ✓ Controle de iPhone / iPad